



COUTEAU À MONTER
SOI-MÊME


NOTICE DE MONTAGE – CT44




DIFFICULTÉ
2/5



Précautions et sécurité:



Attention: lame tranchante. Manipuler avec précaution.
Ne convient pas aux enfants. Usage réservé aux adultes.






Support téléphone






















DANGER





⚠ Réglage de la vis de la lame :

Si la vis est trop serrée : la lame s'ouvre difficilement.


Si la vis n'est pas assez serrée : la lame est instable et bouge.

Ajustez selon votre préférence pour une ouverture fluide et sécurisée.





Lexique du CT44





Enjoy

