




COUTEAU À MONTER SOI-MÊME

NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCTION MANUAL







DIFFICULTÉ
2/5



Réf: CT44






Support téléphone


























⚠ Réglage de la vis de la lame :

Si la vis est trop serrée : la lame s'ouvre difficilement.


Si la vis n'est pas assez serrée : la lame est instable et bouge.

Ajustez selon votre préférence pour une ouverture fluide et sécurisée.





Lexique du CT44





Enjoy

